



**MalTec Washer M7.2500-IND
Turbo Power Control**

Használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Soha ne irányítsa a nagynyomású fúvókát emberek vagy állatok felé.
Soha ne igyon alkoholt vagy kábítószer magasnyomású mosógép használata közben.
Soha ne használjon nagynyomású mosót vízben állva.
Soha ne érintse meg az elektromos csatlakozót nedves kézzel.
Soha ne hagyja, hogy az elektromos csatlakozások vízben maradjanak.
Soha ne használjon nagynyomású mosót anélkül, hogy a víz folyik.
Soha ne használjon forró vizet ezzel a nagynyomású mosóval.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: A termék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve:

1. A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást. Írjon le minden biztonsági utasítást.
2. Ne használja a magasnyomású mosót, ha fáradt vagy alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
3. Befecskendezés vagy sérülés veszélye - Ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat emberekre vagy állatokra.
4. Soha ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a magasnyomású mosót.
5. A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a magasnyomású mosót gyermekek közelében használja.
6. Tanulja meg, hogyan állítsa le a készüléket és azonnal engedje el a nyomást. Alaposan ismerkedjen meg a kezelőszervekkel.
7. Legyen éber – mindig legyen tudatában annak, hogy hová irányítja a nagynyomású sugarat
8. Tartsa távol a tisztító területet emberektől.
9. Mindig tartsa meg a jó testtartást és egyensúlyt – ne dőljön ki túlságosan, és ne álljon egy instabil támasztékra.
10. A munkaterületnek megfelelő vízvezetéssel kell rendelkeznie, hogy csökkentse a csúszós felületek miatti esések lehetőségét.
11. Kövesse a kézikönyvben leírt karbantartási utasításokat.
12. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében tartsa az összes csatlakozást szárazon és a talajtól távol. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Csak kültéri otthoni használatra készült.
2. A nagynyomású tömlő szivároghat kopás, visszaélés, megtörés stb. miatt. Ne használjon sérült tömlőt.
3. Ne használja a magasnyomású mosót éghető anyagok, éghető gőzök vagy por közelében.
4. Egyes vegyszerek vagy tisztítószer belélegezve vagy lenyelve károsak lehetnek, és súlyos sérülést okozhatnak. Használjon szűrőket és maszkot, ha fennáll a gőzök belélegzésének veszélye. Olvassa el a maszkhoz mellékelt összes utasítást, hogy a maszk megfelelő védelmet nyújtson a káros gőzök belélegzése ellen.
5. Mielőtt hideg időben működtetné a magasnyomású mosót, ellenőrizze a gép minden részét, és győződjön meg arról, hogy nem keletkezett jég. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C (32 °F) alá esik.
6. SEMMILYEN ALKATRÉSZET NE MÓDOSÍTS! Sérült vagy hiányzó alkatrészekkel, illetve védőburkolatok vagy burkolatok nélküli berendezéseket SOHA NE üzemeltetjen

7. Tartsa a nagynyomású tömlőt a nagynyomású mosóhoz és a szórópisztolyhoz csatlakoztatva, amíg a rendszer nyomás alatt van. A tömlő leválasztása, miközben a gép nyomás alatt van, veszélyes és sérülést okozhat.
8. Ne hagyja felügyelet nélkül a nagynyomású mosót, amikor a főkapcsoló be van kapcsolva.
9. Tartsa távol a vizet az elektromos vezetékektől, mert halálos áramütést okozhat.

SZIMBÓLUMOK

A szerszámokon és az utasításokon lévő címkék szimbólumokat tartalmazhatnak. Fontos termékinformációkat vagy használati utasításokat tartalmaznak.



Lehetséges személyi sérülésveszélyt jelez.



Dupla szigetelt kivitel



Ne tegye ki esőnek, és ne használja nedves helyen.



A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie a használati útmutatót a termék használata előtt



A termék kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsóvédővel ellátott védőszemüveget és teljes arcvédőt.




Az injekció vagy a sérülés kockázatának csökkentése érdekében soha ne irányítsa a vízsugarat emberekre vagy háziállatokra, és soha ne helyezze testét a vízsugarba. A szivárgó tömlők és szerelvények injekciós sérüléseket is okozhatnak. Ne fogja meg a tömlőt vagy a szerelvényt.



A visszarúgási sérülés kockázatának csökkentése érdekében, amikor a gép be van kapcsolva, mindkét kezével fogja meg a szórószárat.



A száraz körülmények közötti használat és a biztonságos gyakorlatok be nem tartása áramütést okozhat.



Figyelem! Soha ne irányítsa a pisztolyt emberekre, állatokra, a gép testére, tápegységére vagy bármilyen elektromos eszközre



A gép nem csatlakoztatható az ivóvízhálózathoz.



Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem újra kell hasznosítani, ahol van ilyen létesítmény. Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a viszonteladóhoz.

EZT A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

A készülék meghibásodása vagy meghibásodása esetén a földelés működik, és így minimálisra csökkenti a felhasználó áramütésének kockázatát. A váltóáramú tápkábelt megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni, amely megfelel a telepítésre és földelésre vonatkozó összes nemzeti előírásnak és előírásnak. Az üzemi feszültség házi tápegység. Ha nem biztos abban, hogy a konnektor megfelelően földelve van, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt vagy karbantartót, hogy ellenőrizze. Ne végezzen semmilyen változtatást a készülék csatlakozóján. Ha nem megfelelő csatlakozót szerel fel a készülékre, bízsa a megfelelő csatlakozót szakképzett villanyszerelőre. Ne használja ezt a készüléket adapterekkel

HOSSZABBÍTÓK HASZNÁLATA

Csak 3 vezetőkes hosszabbítókábelt használjon földelt csatlakozókkal, amelyek biztosítéka megfelel a csatlakozónak. Csak olyan hosszabbítót használjon, amelyet kültéri használatra terveztek, és ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen az aljzathoz. Ezek a hosszabbító kábelek a következők: "Kültéri használatra alkalmas. Ha nincs használatban, ne tartsa a szabadban. Használjon a készüléknek megfelelő névleges feszültségű és névleges áramú hosszabbítókábelt. Sérült hosszabbító kábelt nem szabad használni, használat előtt ellenőrizze a hosszabbítót, és cserélje ki, ha sérült. A hosszabbítót csak rendeltetésszerűen használja. Ne használja a vezetékét, különösen akkor, ha az elektromos aljzathoz húzza/húzza. Tartsa távol a kábelt a hőforrástól, és ne keresztezze az éles széleket, mindig húzza ki a hosszabbítót a fali aljzathoz, mielőtt kihúzza a készüléket a hosszabbító kábel csatlakozójából. A sérült tápkábeleket vagy a speciális csatlakozós kábelt csak a gyártó vagy az ügyfélszolgálat képviselői cserélhetik ki. FIGYELMEZTETÉS - Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében tartsa az összes csatlakozást szárazon és a talajtól távol. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.

Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a készülék fontos részei megsérültek, például biztonsági berendezések, nagynyomású tömlők, kioldópisztoly.

Hosszabbító kábel használata esetén a csatlakozódugónak és az aljzatnak vízállóknak kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS: A nem megfelelő hosszabbító kábelek veszélyesek lehetnek.

Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból tisztítás vagy karbantartás közben, valamint alkatrészek cseréjekor vagy a gép más funkcióra való átalakításakor.


A MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ HELYES HASZNÁLATA

***EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HIDEG VÍZ HASZNÁLATA!
NE HASZNÁLJON FORRÓ VÍZET EBBEN A NYOMÁSÚ MOSÓBAN.***

1. A nagynyomású mosót olyan nyomáson használja, amely nem haladja meg a nagynyomású mosó névleges nyomását. Soha ne működtesse a nagynyomású mosót vízellátás nélkül. A készülék vízellátás nélküli indítása helyrehozhatatlan károkat okoz a készülékben.
2. Győződjön meg arról, hogy a nagynyomású mosóhoz használt víz nem szennyezett, kavicsos és nem tartalmaz maró hatású vegyi anyagokat. A piszkos víz használata meghosszabbítja a magasnyomású mosó élettartamát.
3. MEGJEGYZÉS - A magasnyomású mosó számos alkalmazáshoz használható, beleértve autók, csónakok, teraszok, fedélzetek, garázsok stb. mosását, ahol nagy nyomás szükséges a szennyeződések és törmelékek eltávolításához. A nagynyomású vízszugár károsíthatja a munkafelületet, ha nem megfelelően használják! További információkért lásd a „Használati utasítás” című részt. Először mindig nyílt területen tesztelje.
4. SOHA ne mozgassa a gépet a nagynyomású tömlőnél fogva. Használja a készülék tetején található fogantyút.
5. Mindig két kézzel fogja meg a nagynyomású pisztolyt és a pálcát. Egyik kezével tartsa a pisztolyt/ravaszt, a másikkal a pálcát (lásd a képet).
6. Mosószer adagolásakor a nagynyomású mosó csak alacsony nyomással viszi fel a mosószert a tisztító területre. A mosószer felhordása után az állítható fúvókával permetezze ki a mosószert a munkaterületről.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


- A. Gyorscsatlakozó
- B. Vízbevezető szűrő
- C. Fegyvertartó
- D. Pisztolnyereg
- E. Kábelcsipesz
- F. Tömítőkercs
- G. Nyomótömlő
- H. Nagynyomású tömlőbilincs
- J. Fegyver
- K. Állítható fúvóka
- L. Tisztítócsap



A mellékelt alkatrészek összeszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket:


Lépés 1

Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt (C) a pisztolyhoz (H). Gyorsan helyezze be és csatlakoztassa a szivárgások elkerülése érdekében. Ha a darabok megfelelően vannak csatlakoztatva, a két darab nem választható szét úgy, hogy kihúzza őket a pisztolyból (H).




Lépés 2

Erősen csavarja rá az alátétartót az alaptestre a képen látható módon. A csavarok a főtesttel együtt lesznek csomagolva, kérjük, ellenőrizze és kicsomagolás után találja meg őket.




Lépés 3

Szerelje be a pisztolykampót és a tápkábel horgát, és csavarja szorosan a pisztoly fogantyúját a fő testhez az alábbi ábra szerint. A csavarokat a törzstel együtt csomagoljuk, kérjük, ellenőrizze és kicsomagolás után találja meg őket.




Lépés 4

Helyezze be az állítható szórófejet (J) a pisztolyba (H). Nyomja be és fordítsa el az állítható fúvókát (J) az óramutató járásával megegyező irányban a pisztolyba (H), amíg szorosan rögzíti a helyére. Ha az alkatrészek megfelelően vannak csatlakoztatva, a két alkatrészt nem lehet szétválasztani az állítható fúvókára való egyenes húzással. A megfelelő használat érdekében minden tartozékot be kell helyezni a pisztolyba (H).




Lépés 5

Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt (C) a nagynyomású mosó vízkimenetéhez. Gyorsan helyezze be és csatlakoztassa a szivárgások elkerülése érdekében. Ha a darabok megfelelően vannak csatlakoztatva, nem választhatja el a két darabot úgy, hogy egyenesen kihúzza őket a vízfolyóából.



Lépés 6

Csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót a nagynyomású mosóhoz. Mielőtt csatlakoztatná a csatlakozót a csatlakozódugóhoz, távolítsa el a műanyag kupakot, amely a nagynyomású mosó csatlakozódugója felett van. A műanyag kupak eltávolítása után eldobható. Mindkét alkatrész felszerelése után csatlakoztassa a kerti tömlőt a csatlakozó csavarral a nagynyomású mosóhoz. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a vízfűvókához..



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EZT A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG HIDEG VÍZ HASZNÁLATÁRA TERVEZTE! NE HASZNÁLJON MELEG VÍZET EBBEN A NYOMÁSÚ MOSÓBAN!

Üzembehelyezés

Miután csatlakoztatta a nagynyomású mosót a hidegvízellátáshoz, a következőképpen járjon el::

- Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF állásban van.
- Csatlakoztassa a kerti tömlőt a bemeneti csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a tömlőt a pisztolyhoz az összeszerelési utasítások szerint, 1. lépés.
- Szoroson csavarja rá az alátét fogantyúját a testre az összeszerelési utasítás 2. lépése szerint.
- Szerelje be a pisztolykampót és a tápkábel kampót, csavarja be a pisztoly fogantyúját a telepítési kézikönyv 3. lépése szerint
- Helyezze be az állítható szórófejet a pisztolyba a 4. összeszerelési lépés szerint.
- Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a nagynyomású kimeneti csatlakozóhoz az 5. összeszerelési lépés szerint.
- Csatlakoztassa a kerti tömlőt a nagynyomású mosó bemeneti csatlakozójához a 6. összeszerelési lépés szerint.
- Nyissa ki teljesen a vízcsapot.
- Az egység bekapcsolása előtt nyomja meg a pisztoly ravaszát, hogy az összes maradék levegőt kiengedje a szivattyúból és a tömlőből.
- Indítsa el a nagynyomású mosót úgy, hogy a be-/kikapcsoló kapcsolót be állásba fordítja, és megnyomja a kioldót. **EMLÉKEZTETŐ:** A motor nem jár folyamatosan, csak a ravasz meghúzásakor.

FIGYELMEZTETÉS - SÉRÜLÉSVESZÉLY! A készülék a ravasz meghúzásakor elkezd a permetezést. A tömlőben és a készülékben továbbra is nagy nyomás van, amikor a készüléket használat után kikapcsolják. Irányítsa a pisztolyt egy biztonságos irányba, és szüntesse meg a túlnyomást. SOHA ne irányítsa a nagynyomású vízugarat emberekre vagy állatokra.


Automatikus be/ki

A magasnyomású mosó automata be-/kikapcsolóval van felszerelve. A magasnyomású mosó csak akkor működik, ha a főkapcsoló ON állásban van, és megnyomja a pisztoly ravaszt. Amikor elengedi a ravaszt, hogy leállítsa a víz permetezését a pisztolyból, a nagynyomású mosó motorja automatikusan leáll. Csak nyomja meg újra a ravaszt a tisztító használatának folytatásához. A magasnyomású mosó használatának abbahagyásához engedje el a ravaszt, és kapcsolja KI állásba a készüléket. Használaton vagy felügyelet nélkül a készüléket teljesen KI kell kapcsolni.

Mosópisztoly szellőztetés

Nagyon fontos, hogy a nagynyomású mosó használata előtt légtelenítse a pisztolyt. A nagynyomású mosó összeszereléséhez olvassa el az „Összeszerelési kézikönyvet”. A pisztoly légtelenítéséhez egyszerűen csatlakoztasson egy kerti tömlőt a magasnyomású mosóhoz, és húzza meg a ravaszt, MIELŐTT bekapcsolja az áramot. Ez lehetővé teszi a nagynyomású mosó és a pisztoly belsejében rekedt levegő eltávolítását használat előtt. Továbbra is tartsa lenyomva a ravaszt körülbelül egy percig, hogy a felesleges levegő távozzon a készülékből. Az eljárás során a víz alacsony nyomáson fog átfolyni a pisztolyon. A vérzéssel kapcsolatos további tippekért lásd a „Használati utasítás” című részt.


Pisztoly biztonsági zár



Ez a nagynyomású mosó pisztolyravasz biztonsági zárral van felszerelve. Ha nem használja a nagynyomású mosót, használja a biztonsági zárat, hogy megakadályozza a nagynyomású mosó véletlenszerű működésbe hozását.

Állítható szórófej


Az állítható fúvóka lehetővé teszi bármilyen típusú permet használatát, a teljes sugártól (1. ábra) a közvetlen sugárig (2. ábra). Ha nagynyomású mosót használ fa fedélzetek, burkolatok, járművek stb. tisztítására, mindig legalább 36 hüvelyk távolságból kezdje meg a permetezést, hogy elkerülje a tisztítandó anyag felületének károsodását. Mindig kezdje a permetezést emberektől és tárgyaktól mentes vizsgálati területen.



- Figyelmeztetés: a nagynyomású fúvókák helytelen használat esetén veszélyesek lehetnek. A fúvókát nem szabad emberekre, feszültség alatt álló elektromos berendezésekre vagy magára a készülékre irányítani.
- Ne irányítsa a fúvókát saját magára vagy másokra a ruhák vagy cipők tisztításához.

Oldja ki a lándzsát

Ha a fúvóka eltömődött, a szivattyú nyomást hoz létre, és a gép ugrását okozhatja. A fúvókát úgy tisztíthatja meg, hogy tűt szúr a hegyébe, hogy megszabaduljon az üledéktől. Állítható fúvóka esetén a fúvóka karimáját (nagy-alacsony nyomástól) rendszeresen megkenheti vízben oldhatatlan zsírral.



MOSÓSZEREK HASZNÁLATA

A NYOMÁSÚ MOSÓ ALACSONY NYOMÁSÚ ALATT ADAGOLJA A MOSÓSZERET. AZ ÖBLÍTÉSRE HASZNÁLJA AZ ÁLLÍTHATÓ SZÓRÓFÚVÓKÁT.

A BIOLÓGIAI LEBOMLÓ MOSÓSZEREK KÜLÖNLEGES KIALAKÍTÁSUK A KÖRNYEZET ÉS A NYOMÁSÚ MOSÓ VÉDELME. EZEK A MOSÓSZEREK NEM ELDUGÍTJÁK EL A SZŰRŐT, ÉS HOSSZABB ÉLETRE VÉDJÜK A NYOMÁSÚ MOSÓ BELSŐ RÉSZEIT.



A beépített mosószer-adagoló segítségével sokféle folyékony mosószert felvihet a munkafelületre. A mosószer felhordása csak alacsony nyomáson történik. Helyezze be az állítható fúvókát a pisztolyba, és nyomja be teljesen „”, hogy a nagynyomású mosó alacsony nyomású üzemmódban legyen (lásd lentebb az A ábrát). Távolítsa el a kupakot a mosószer-tartályról, és csak folyékony mosószerral töltse fel (lásd lentebb a B ábrát). Ne öntsön vizet a tartályba. A magasnyomású mosó automatikusan összekeveri a vizet és a mosószert. Ha módosítani kell a mosószer mennyiségét, a szabályozógombot balra forgatva leengedheti, illetve jobbra, hogy megemelje, az adott tisztítási igénytől függően (lásd lent a C ábrát). Ha befejezte a mosószer munkafelületre való felvitelét, húzza ki teljesen „” állítható fúvókát, és permetezze be a mosószert nagynyomású permetezővel (lásd az alábbi A ábrát). Nagynyomású üzemmódban a magasnyomású mosó nem adagol mosószert.

FIGURE A

FIGURE B






FIGURE C

FIGURE C



FIGYELMEZTETÉS: SOHA NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐT VAGY KLÓROT VAGY MÁS MARÓ ANYAGOT, BEÉLETETT OLDÓSZERT TARTALMAZÓ FOLYADÉKOKAT (pl. GÁZ, OLAJ stb.), TRINÁTRIUM-FOSZFÁT TERMÉKEKET, AMMÓNIÁT VAGY SAVSAV ALAPÚ TERMÉKEKET. EZEK A VEGYI ANYAGOK KÁROSODHATNAK A KÉSZÜLÉKBEN, ÉS A TISZTÍTOTT FELÜLETBEN. MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A nagynyomású mosó kikapcsolása

PO A NYOMÁSÚ MOSÓ HASZNÁLATA UTÁN KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

A nagynyomású mosó kikapcsolása Állítsa a nagynyomású mosót OFF állásba. Zárja el a vízellátást.

A nagynyomású tömlő leválasztása előtt irányítsa a pisztolyt egy biztonságos irányba, és engedje le a nagynyomású vizet.

Válassza le a nagynyomású tömlőt a nagynyomású mosóról és a pisztolyról. Válassza le a kerti tömlőt a nagynyomású mosóról.

Távolítsa el a gyorscsatlakozót a kerti tömlőről, és rögzítse a nagynyomású mosóba szerelt csatlakozófejhez tárolás céljából.

Távolítsa el a felesleges vizet a szivattyúból úgy, hogy az egységet mindkét oldalon megdönti, hogy a maradék víz kiürüljön a bemeneti és kimeneti szerelvényekből.

Távolítsa el a vízbemeneti szűrőt, és öblítse le vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződések és a törmeléket. Tisztítás után helyezze vissza a szűrőt.

Ürítse ki a mosószer tartályt és öblítse le folyó víz alatt. Törölje le a maradék vizet minden alkatrészeiről és tartozékról.

Kapcsolja be a fegyver biztonsági zárját.

Tárolja a nagynyomású mosót, az alkatrészeket és tartozékokat 0 °C (32 °F) feletti hőmérsékletű helyen.

Teletetés és hosszú távú tárolás

KÖVESSE AZ ÖSSZES FENTI LEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁST, HOZZÁADJA AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET....

A vízellátás leválasztása után és a nagynyomású tömlő leválasztása előtt járassa a nagynyomású mosót 2-3 másodpercig, amíg a maradék víz ki nem folyik a szivattyúból. AZONNAL KAPCSOLJUK KI AZ ESZKÖZT.

A NYOMÁSÚ MOSÓ TOVÁBBI HASZNÁLATA A CSATLAKOZTATOTT VÍZ NÉLKÜL A KÉSZÜLÉK SÚLYOS KÁROSODÁSÁT VEZETI!

A magasnyomású mosót, az alkatrészeket és tartozékokat mindig 0°C (32°F) feletti hőmérsékletű helyen tárolja.

FIGYELMEZTETÉS: EZEKEN TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK ELLENŐRZÉSE A SZIVATTYÚ RÉSZÉ SÉRÜLÉSÉT VEZETE.

Karbantartás

Ez a nagynyomású mosó zárt kenőrendszerrel rendelkezik, így nincs szükség olaj hozzáadására. Használat előtt ellenőrizze az összes tömlőt és tartozékot, hogy nem sérült-e. Rendszeresen ellenőrizze a bemeneti szűrőt lerakódások szempontjából. A maximális teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg ezt a szűrőt.

TISZTÍTÁSI TIPPEK

**MEGJEGYZÉS: A FELÜLET PERMETEZÉSE ELŐTT MINDIG TESZTELJE AZ ALMÁCSOT
EMBEREKTŐL ÉS TÁRGYAKTÓL MENTES TERÜLETEN.**

Fa és vinil platformok

Öblítse le a platformot és a környező területet friss vízzel. Ha mosószerrel használ, töltsen fel a mosószer-tartályt, és gyakoroljon alacsony nyomást a tisztítandó területre. Az optimális eredmény érdekében csökkentse a munkaterületet kisebb részekre, és tisztítsa meg az egyes részeket egyenként. Hagyja a mosószerrel a felületen néhány percig, majd öblítse le magas nyomáson. **NE ENGEDJE SZÁRADNI A MOSÓSZERT.** Mindig balról jobbra és fentről lefelé tisztítsa a legjobb eredmény érdekében. Nagynyomású öblítés ventilátorsugárral, a szórófej hegyét legalább 6-9 hüvelyk távolságra a tisztítandó felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartózkodjon távolabb a tisztítandó területtől. Megjegyzés: Lágyabb fa esetén növelje a távolságot a tisztítási területtől.

Cement teraszok, kő és téglák

Öblítse le friss vízzel. Ha mosószerrel használ, töltsen fel a mosószer-tartályt, és gyakoroljon alacsony nyomást a tisztítandó területre. Nagy nyomás alatt öblítse le ventilátorsugárral, seprő mozdulatokkal, és tartsa a szórófej hegyét legalább 3-6 hüvelyk távolságra a tisztítandó felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartózkodjon távolabb a tisztítandó területtől.

Autók, csónakok és motorkerékpárok

Öblítse le friss vízzel. Ha mosószerrel használ, töltsen fel a mosószer-tartályt, és gyakoroljon alacsony nyomást a tisztítandó területre. A legjobb eredmény érdekében egyszerre az egyik oldalt tisztítsa meg. Hagyja a tisztítószerrel a felületen néhány percig, de ne hagyja megszáradni. Nagy nyomás alatt öblítse le ventilátorsugárral, seprő mozdulatokkal úgy, hogy a szórófej hegye legalább 8 hüvelyk távolságra legyen a tisztítandó felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartózkodjon távolabb a tisztítandó területtől. A polírozott felület érdekében törölje szárazra a felületet.

Grillsütők, elektromos berendezések és kerti szerszámok

Öblítse le friss vízzel. Ha mosószerrel használ, töltsen fel a mosószer-tartályt, és gyakoroljon alacsony nyomást a tisztítandó területre. Hagyja a tisztítószerrel a felületen néhány percig, de ne hagyja megszáradni. Nagynyomású öblítés ventilátorsugárral, a szórófej hegyét legalább 1-3 hüvelyk távolságra a tisztítandó felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartózkodjon távolabb a tisztítandó területtől.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	AC220-240V, AC120-127V
Hálózati frekvencia	50 /60Hz
Névleges teljesítmény	2500W
Névleges nyomás	130bar
Nyomás	160bar
Névleges áramlás	7L/min
Nyomás alatti vízellátás	1.2 MPa
Maks. temperatura wody	50°C
Hangnyomásszint (K=3dB(A)): LpA	78 dB
Hangteljesítmény szint (K=3dB(A)): LpA	89 dB
Rezgésérték (K=1,5 m/s ²)	≤2.5m/s ²
Súly	21 kg

HIBAEELHÁRÍTÁS

AMIKOR A KAPCSOLÓ "I" POZÍCIÓBAN VAN, A GÉP NEM KEZD

LEHETSÉGES OK

Az elektromos aljzat sérült
Nem megfelelő feszültség
A tápkábel nincs csatlakoztatva

MEGOLDÁS

Ellenőrizze a csatlakozót, az aljzatot, a biztosítékokat
Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő-e
Csatlakoztassa a tápkábelt

A SZIVATTYÚ NEM ELÉR A MEGFELELŐ NYOMÁST VAGY HULLÁMOKAT

LEHETSÉGES OK

A vízbemeneti szűrő eltömődött A szivattyú levegőt szív A szívószelepek eltömödtek/koptak
A kerti tömlő átmérője túl kicsi
Korlátozott vízellátás
Elégtelen vízellátás

MEGOLDÁS

Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt
Húzza meg a csatlakozásokat/légtelenítő rendszert
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepeket
Cserélje ki egy hüvelykes kerti tömlővel
Ellenőrizze a tömlő megtörését vagy szivárgását. A vízforrás teljesen nyitva van

A NYOMÁSÚ MOSÓ NINCS NYOMÁST, ÉS NINCS FENNTARTVA

LEHETSÉGES OK

Felesleges levegő a vízvezetékben és a szivattyúban

MEGOLDÁS

Kapcsolja ki a gépet és a vízellátást/
Szellőztető rendszer/Tartsa le a ravaszt/

A NYOMÁSÚ MOSÓ TÚL NAGY ZAJOT KELT

LEHETSÉGES OK

A bemenet el van zárva
A szelepek elhasználódtak, szennyezettek vagy eltömödtek
A szűrő piszkos

MEGOLDÁS

Ellenőrizze a szívószelepeket
Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepeket
Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt

A MOTOR LEÁLL HASZNÁLAT ALATT

LEHETSÉGES OK

A hálózati feszültség alacsonyabb a javasoltnál

MEGOLDÁS

Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő-e

CE nyilatkozat

Malis B. Machoński sp. k. Kijelenti, hogy a Maltec M7.2500-IND Turbo Power Szabályozó nyomásmosó megfelel a 2014/35/EU, EC 2014/30/EU LVD irányelv összes követelményének, és megfelel a következő szabványoknak::

EN 60335-1:2012/A2:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Importőr:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl



Bartosz Machoński



**Pressure Washer M7.2500-
IND Turbo Regulation
Instruction Manual**

IMPORTANT SAFETY TIPS

Never point the high-pressure nozzle at people or animals.
Never drink alcohol or use drugs while operating the pressure cleaner.
Never operate the pressure cleaner while standing in water.
Never touch the electrical plug with wet hands.
Never let electrical connections rest in water.
Never operate pressure cleaner without the water turned on.
Never use hot water with this pressure cleaner.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using the product. Save all safety instructions.
2. Do not operate the pressure cleaner when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
3. Risk of injection or injury – do not direct the high pressure water stream at any people or animals.
4. Do not allow children to operate the pressure cleaner at any time.
5. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the pressure cleaner is used near children.
6. Know how to stop the unit and reduce pressure immediately. Be completely familiar with the controls.
7. Stay alert – always be aware of where you are directing the high pressure spray
8. Keep cleaning area clear of all people.
9. Keep good footing and balance at all times – do not overreach or stand on an unstable support.
10. The work area should have adequate drainage to reduce the possibility of a fall due to slippery surfaces.
11. Follow the maintenance instructions specified in the manual.
12. To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

1. Intended for outdoor household use only.
2. High-pressure hose can develop leaks from wear, abuse, kinking etc. Do not use a damaged hose.
3. Do not use the pressure cleaner in areas near combustible materials, combustible fumes, or dust.
4. Some chemicals or detergents may be harmful if inhaled or ingested causing severe injury. Use a respirator or mask whenever there is a chance that vapors may be inhaled. Read all instructions included with the mask so you are certain the mask will provide the necessary protection against inhaling harmful vapors.
5. Before starting the pressure cleaner in cold weather, check all of the parts of the equipment and be sure that ice has not formed. Do not store the unit anywhere that the temperature will fall below 0°C (32°F).

6.	DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS TO ANY OF THE COMPONENTS! Units with broken or missing parts, or without the protective housing or covers should NEVER be operated
7.	Keep the high-pressure hose connected to the pressure cleaner and the spray gun while the system is pressurized. Disconnecting the hose while the unit is pressurized is dangerous, and may cause injury.
8.	Do not leave the pressure cleaner unattended while the power switch is ON.
9.	Keep water spray away from electrical wiring or fatal electric shock may result.

SYMBOLS

The labels on your tools and manual may show symbols. These represent important information about the product or instruction on its use.



Indicates a potential personal injury hazard.



Double-insulated construction



Do not expose to rain or use in damp locations.



To reduce the risk of injury, user must read and understand owner's manual before using this product.



Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, as necessary, A full face shield when operating this product.



To reduce the risk of injection or injury, never direct a water stream towards people or pets or place any body part in the stream. Leaking hoses and fittings are also capable of causing injection injury. Do not hold hoses or fittings.



To reduce the risk of injury from kickback, hold the spray lance securely with both hands when the machine is on.



Failure to use in dry conditions and to observe safe practices can result in electric shock.



Warning! Never point the gun to human, animals, the machine body, power supply or any electric appliances



Machine not intended to be connected to the potable water mains



Waste electrical products should not be disposed of with household waste, please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

THIS EQUIPMENT MUST BE GROUNDED

In Malfunction or defect in the device is the ground the least resistance the current is reduced and thereby the risk of electric shock to the user. The AC power cord is connected to a suitable outlet be connected to all national standards and regulations regarding installation and grounding must comply. The operating voltage is the national power supply. If you are not sure whether the outlet is properly grounded, ask a qualified electrician or maintenance technician to check. Take no changes to the device plug. If a non-matching connector on unit be mounted, please leave a suitable plug from a qualified electrician. Do not use this device with adapter plugs

USE OF EXTENSION CORDS

Use only 3 wire extension cord, with plugs and grounded with safety, which for the connector suitable. Use only extension cord designed for outdoor use and make it tightness with the socket. These extension cables are as follows: Noted marked "Suitable for outdoor use, When not in use, do not keep it at outdoors, Use an extension cord the rated voltage and rated current suitable for the appliance. Damaged extension cords must not be used, Check extension cords before operation and exchange it if it damage. Use extension cords only for the intended purpose. Do not use the cable, especially when they are pulled to the plug from the AC wall outlet. Put the cable away from heat, and do not over sharp edge, always disconnect the extension cord from the wall outlet before removing the device from extension cable connector. Damaged power cables or a special cable with connector can only be replaced the manufacturer or customer service representatives. **WARNING** – To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.

Do not use the appliance if a supply cord or important parts of the appliance are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.

If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction. **WARNING:** Inadequate extension cords can be dangerous.

Remove the plug from the socket-outlet during cleaning or maintenance and when replacing parts or converting the machine to another function.

PROPER USE OF THE PRESSURE CLEANER

***THIS UNIT IS INTENDED FOR USE WITH COLD WATER ONLY!
DO NOT USE HOT WATER IN THIS PRESSURE CLEANER.***


1. Operate the pressure cleaner at no more than the fluid pressure rated for the pressure cleaner. Never run the pressure cleaner without a water supply. Running the unit without a water supply will cause irreparable damage to the unit.
2. Make sure that the water supply you use for the pressure cleaner is not dirty, sandy, and does not hold any corrosive chemical products. Using a dirty water supply will compromise the long life of the pressure cleaner.
3. CAUTION - The pressure cleaner can be used for a variety of applications including washing cars, boats, patios, decks, garages etc. where high pressure is necessary to remove dirt and debris. High-pressure water flow can damage the work surface if not used properly! See the section titled "Operating Instructions" for more details. Always test the spray in an open area first.
4. NEVER move the unit by pulling on the high pressure hose. Use the handle provided on the top of the unit.
5. Always hold the high pressure gun and wand with two hands. Keep one hand on the gun/trigger, while supporting the wand with the other hand (see diagram).

6. When dispensing detergent, the pressure cleaner applies detergent to the cleaning area at low pressure only. Once the detergent has been applied, spray the detergent off of the work area by using the adjustable nozzle.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- A. Quick Connector
- B. Water inlet filter
- C. Gun holder
- D. Gun saddle
- E. Cable Hook
- F. Hose Reel W/ Hose


- G. Hose Pressure Hose
- H. High Pressure Hose Clip
- J. Gun
- K. Adjustable Nozzle
- L. Cleaning pin



To assemble the enclosed parts, please refer to the steps that follow:


Step 1

Attach the high pressure hose(C) to the gun(H). Insert and quick-connect it tight to avoid leakage. When the pieces are joined properly, you cannot separate the two components by pulling straight out from the gun(H).




Step 2

Screw the washer handle tight to the main body as below fig. The screws will be packed together with the main body, pls kindly check and find it when unpacked(Only for model A/B).




Step 3

Install gun hook and power cord hook, screw the gun holder tight to the main body as below fig. The screws will be packed together with the main body, pls kindly check and find it when unpacked(for both model A&B&C).




Step 4

Insert the adjustable spray nozzle(J) into the gun(H). Push and turn the adjustable nozzle(J) clockwise onto the gun(H) until hand tight to lock it in place. When the pieces are joined properly, you cannot separate the two components by pulling straight out on the adjustable nozzle. All attachments must be inserted into the gun(H) for proper use.




Step 5

Attach the high pressure hose(C) to the pressure cleaner water outlet . Insert and quick-connect it tight to avoid leakage. When the pieces are joined properly, you cannot separate the two components by pulling straight out from the water outlet .



Step 6

Attach the hose connector to pressure washer. Before attaching the connector to the male fitting, remove the plastic cap, which is inserted onto the male fitting on the pressure washer before shipping. This plastic cap can be discarded once removed. After both components have been installed, attach the garden hose with connector screw on the pressure washer. Connect the garden hose to the waterspout.



OPERATING INSTRUCTIONS

THIS UNIT IS INTENDED TO BE USED WITH COLD WATER ONLY! DO NOT USE HOT WATER IN THIS PRESSURE CLEANER!

Starting Up

After connecting the pressure cleaner to your cold water supply, proceed as follows:

- Make sure that the ON/OFF switch is in the OFF position.
- Connect the garden hose to the inlet fitting.
- Attach the hose to the gun as per assembly instruction step #1.
- Screw the washer handle tight to the main body as per assemble instruction step #2.
- Install gun hook and power cord hook, screw the gun holder as per assemble instruction step #3
- Insert the adjustable spray nozzle into the gun as per assembly step #4.
- Connect the high pressure hose to the high pressure outlet fitting as per assembly step #5.
- Connect the garden hose to the high pressure washer inlet fitting as per assembly step#6.
- Open the water supply valve completely.
- Before turning the unit on, press the gun trigger to bleed all the remaining air out of the pump and hose.
- Start the pressure cleaner by turning the on/off switch to the on position and squeeze the trigger. REMINDER: Motor does not run continuously, only when the trigger is squeezed.

WARNING – RISK OF INJECTION! Unit will start spraying when trigger is squeezed. When turning the unit off after use, high pressure still exists inside the hose and unit. Point the gun in a safe direction and discharge the excess pressure. NEVER direct the high pressure water stream at people or animals.


Automatic On/Off

The pressure cleaner is equipped with an automatic on/off switch. The pressure cleaner will only run when the power switch is in the ON position and the trigger on the gun is squeezed. When you release the trigger to stop spraying water through the gun, the motor on the pressure cleaner will automatically shut off. Simply squeeze the trigger again to resume using the cleaner. To stop using the pressure cleaner, release the trigger and switch the unit to the OFF position. The unit should be turned completely OFF while not in use or while unattended.

Bleeding The Gun

It is very important to bleed the gun before using the pressure cleaner. Refer to the “Assembly Instructions” to assemble the pressure cleaner. To bleed the gun, simply connect the garden hose to the pressure cleaner and squeeze the trigger BEFORE turning the electrical supply on. This allows any air trapped inside the pressure cleaner and gun to be removed before using the unit. Continue holding trigger for approximately one minute to allow any excess air out of the unit. Water will flow through the gun at low pressure during this procedure. For more bleeding tips, see the section titled “Operating Instructions.”


Gun Safety Lock



This pressure cleaner is equipped with a gun trigger safety lock. When not using the pressure cleaner, use the safety lock to keep from accidentally engaging the high pressure spray.

Adjustable Spray Nozzle

The adjustable nozzle will allow you to use any variety of spray patterns from a full fan spray (diagram 1) to a direct stream spray (diagram 2). When using the pressure cleaner to clean wood decks, siding, vehicles etc., always start using the fan spray and begin spraying from a minimum 36” away to avoid damaging the surface of the material you are cleaning. Always begin by spraying in a testing area free and clear of people and objects.




- Warning: High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the appliance itself.
- Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.

Unblock lance

When the nozzle is clogged, it will cause the pump to build pressure and may cause unit to surge, you can clean the nozzle inserting needle into the tip to rid of the deposits.

For the adjustable nozzle, you can lubricate the nozzle collar (high pressure to low pressure) by using non-water soluble grease regularly.



USING DETERGENTS

**THE PRESSURE CLEANER WILL DISPENSE DETERGENT AT LOW PRESSURE.
USE THE ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE TO RINSE CLEAN.**

BIODEGRADABLE DETERGENTS ARE SPECIFICALLY FORMULATED TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND YOUR PRESSURE CLEANER. THESE DETERGENTS WILL NOT CLOG THE FILTER AND WILL PROTECT THE INTERNAL PARTS OF THE PRESSURE CLEANER FOR A LONGER LIFE.

The built-in detergent dispenser will allow you to apply many forms of liquid detergent onto the work surface. Detergent application happens at low-pressure only. Insert the adjustable nozzle onto the gun, and push it

toward end of " " so that the pressure washer is in low-pressure mode (see Figure A below). Remove the cap on the detergent reservoir and fill with liquid detergent only (see Figure B below). Do not put any water into the reservoir. The pressure washer will mix water and detergent automatically.

If you need to adjust the detergent rate, you can turn the knob to the left end for bringing down it and turn the knob to the right end for raising it, that depend on your specific cleaning demand (see Figure C below).

When finished applying the detergent to the work surface, pull it to end of " " of the adjustable nozzle and spray off the detergent by using the high-pressure spray (see Figure A below). In high-pressure mode, the pressure washer will not dispense detergent.

FIGURE A




FIGURE B





FIGURE C



WARNING: NEVER USE PRODUCTS WITH BLEACH OR CHLORINE OR ANY OTHER CORROSIVE MATERIALS, INCLUDING LIQUIDS CONTAINING SOLVENTS (I.E. GAS, OILS ETC), TRI-SODIUM PHOSPHATE PRODUCTS, AMMONIA, OR ACID-BASED CLEANERS. THESE CHEMICALS WILL HARM THE UNIT AND CAUSE DAMAGE TO THE SURFACE BEING CLEANED. ALWAYS READ THE LABEL.

CLEAN-UP AND STORAGE

Shutting Down the Pressure Cleaner

WHEN FINISHED USING THE PRESSURE CLEANER, FOLLOW

THESE STEPS TO SHUT DOWN THE UNIT:

Turn the pressure cleaner to the OFF position. Turn off the water supply.

Before disconnecting high-pressure hose connection, point the gun in a safe direction and discharge the high-pressure water.

Disconnect high-pressure hose from the pressure cleaner and gun. Disconnect garden hose from the pressure cleaner.

Remove quick coupler fitting from garden hose and attach to the nipple portion of the fitting installed on the pressure cleaner for storage.

Remove excess water from the pump by tipping the unit on both sides to drain any remaining water from inlet and outlet fittings.

Remove Water Intake Filter and flush with water to remove dirt or debris. Return filter once cleaned.

Drain detergent reservoir and flush with running water.

Wipe away any remaining water on all parts and fittings. Engage the gun safety lock.

Store the pressure cleaner, parts, and accessories in an area with a temperature above 0°C (32°F).

Winterizing and Long-Term Storage

***FOLLOW ALL OF THE ABOVE SHUT-DOWN PROCEDURES,
ADDING THE FOLLOWING STEPS....***

After disconnecting the water supply, and before disconnecting the high-pressure hose, turn the pressure cleaner on for **2-3 seconds**, until any remaining water in the pump exits. **TURN UNIT OFF IMMEDIATELY.**

CONTINUED USE OF THE PRESSURE CLEANER WITHOUT WATER SUPPLY ATTACHED WILL CAUSE SEVERE DAMAGE TO THE UNIT!

Always store the pressure cleaner, parts, and accessories in an area with a temperature above 0° C (32° F).

WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE STORAGE INSTRUCTIONS WILL RESULT IN DAMAGE TO THE PUMP ASSEMBLY.

Maintenance

This pressure cleaner is supplied with a closed lubrication system, so no addition of oil is needed. Check all hoses and accessories for damage prior to use. Check the inlet filter periodically for deposits. Clean this filter regularly for maximum performance.

CLEANING TIPS

WARNING: ALWAYS TEST THE SPRAY IN AN AREA FREE AND CLEAR OF PEOPLE AND OBJECTS BEFORE YOU SPRAY AT THE INTENDED CLEANING SURFACE.

Wood and Vinyl Decks

Rinse deck and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. For optimal results, reduce your work area to smaller sections and clean each section one at a time. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes and then rinse at high pressure. **DO NOT LET THE CLEANSER DRY.** Always clean from left to right and top to bottom for best results. Rinse at high pressure **using the fan spray** keeping the tip of the spray nozzle at least 6-9 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray. **Caution: For softer woods, increase the distance from the cleaning area.**

Cement Patios, Stone, and Brick

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. Rinse at high pressure **using the fan spray** in a sweeping motion keeping the tip of the spray nozzle at least 3-6 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray.

Cars, Boats, and Motorcycles

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. To achieve the best results, clean one side at a time. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes, but do not let the detergent dry. Rinse at high pressure **using the fan spray** in a sweeping motion keeping the tip of the spray nozzle at least 8 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray. Wipe surface dry for a polished finish.

Barbecue Grills, Power Equipment, and Garden Tools

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes,

but do not let the detergent dry. Rinse at high pressure **using the fan spray** keeping the tip of the spray nozzle at least 1-3 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray.

TECHNICAL DATA

Mains voltage	AC220-240V, AC120-127V
Mains frequency	50 /60Hz
Rated power	2500W
Rated pressure	130bar
Max. pressure	160bar
Rated flow	7L/min
Max. pressure water supply	1.2 MPa
Max. water temperature	50°C
Sound pressure level(K=3dB(A)):LpA	78 dB
Sound power level(K=3dB(A)):LpA	89 dB
Vibration value (K=1.5 m/s ²)	≤2.5m/s ²
Weight	21 kg

TROUBLE SHOOTING TIPS

WHEN THE SWITCH IS IN THE “I” POSITION THE MACHINE WILL NOT START

PROBABLE CAUSE

Electrical socket is faulty
Voltage is inadequate
Power cord is not plugged in

SOLUTION

Check plug, socket, fuses
Check whether the voltage is adequate
Plug in power cord

THE PUMP DOES NOT REACH ADEQUATE PRESSURE OR FLUCTUATES

PROBABLE CAUSE

Water inlet filter is clogged
Pump is drawing air
Suction valves are clogged/worn
Diameter of garden hose too small
Water supply is restricted
Insufficient water supply

SOLUTION

Remove and clean filter
Tighten connections/bleed system
Clean or replace valves
Replace with ¾ inch garden hose
Check hose for kinks or leaks
Fully open water source

THE PRESSURE CLEANER HAS OR WILL NOT MAINTAIN PRESSURE

PROBABLE CAUSE

Excessive air in waterline and pump

SOLUTION

Turn unit and water supply off/
Bleed system/Hold trigger down

THE PRESSURE CLEANER MAKES EXCESSIVE NOISE

PROBABLE CAUSE

Intake is blocked
Valves are worn, dirty, or
clogged Filter is dirty

SOLUTION

Check the intake valves
Check, clean or replace valves
Check, clean, or replace filter

THE MOTOR STOPS RUNNING WHILE IN USE

PROBABLE CAUSE

Net voltage lower than suggested

SOLUTION

Check whether the voltage is adequate

CE declaration

Malis B. Machoński sp. K. Declares that the Maltec M7.2500-IND Turbo Regulation Pressure Washer meets all the requirements of the LVD 2014/35 / EU, EC 2014/30 / EU directive and meets the following standards:

EN 60335-1:2012/A2:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl



Bartosz Machoński



Hochdruckreiniger M7.2500- IND Turbo

Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Richten Sie die Hochdruckdüse niemals auf Menschen oder Tiere.
Trinken Sie keinen Alkohol und nehmen Sie keine Drogen, während Sie den Hochdruckreiniger benutzen.
Nutzen Sie den Hochdruckreiniger niemals, wenn Sie im Wasser stehen.
Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
Assen Sie elektrische Anschlüsse niemals im Wasser liegen.
Verwenden Sie den Hochdruckreiniger niemals, ohne das Wasser einzuschalten.
Verwenden Sie mit diesem Hochdruckreiniger niemals heißes Wasser.

WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN

WARNUNG: Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Schreiben Sie alle Sicherheitshinweise auf.
2. Benutzen Sie den Hochdruckreiniger nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
3. Gefahr von Einspritzungen oder Verletzungen - richten Sie den Hochdruckwasserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.
4. Erlauben Sie Kindern niemals, den Hochdruckreiniger zu bedienen.
5. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Hochdruckreiniger bei der Verwendung in der Nähe von Kindern genau überwacht werden.
6. Lernen Sie, wie Sie das Gerät anhalten und den Druck sofort entlasten können. Machen Sie sich sorgfältig mit den Bedienelementen vertraut.
7. Bleiben Sie wachsam - achten Sie immer darauf, wohin Sie den Hochdruckstrahl lenken
8. Halten Sie den Reinigungsbereich frei von Menschen.
9. Achten Sie stets auf eine gute Körperhaltung und ein gutes Gleichgewicht - lehnen Sie sich nicht zu weit vor oder stellen Sie sich nicht auf eine instabile Unterlage.
10. Der Arbeitsbereich sollte über eine ausreichende Entwässerung verfügen, um die Gefahr von Stürzen aufgrund von rutschigen Oberflächen zu verringern
11. Befolgen Sie die Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung.
12. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verringern, sollten alle Anschlüsse trocken sein und den Boden nicht berühren. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.

ALLGEMEINE VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Nur für den häuslichen Gebrauch im Freien bestimmt.
2. Der Hochdruckschlauch kann aufgrund von Verschleiß, Missbrauch, Knicken usw. undicht werden. Verwenden Sie keinen beschädigten Schlauch.
3. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, entflammaren Dämpfen oder Staub.
4. Einige Chemikalien oder Reinigungsmittel können schädlich sein, wenn sie eingeatmet oder verschluckt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann. Verwenden Sie Filter und eine Maske, wenn die Gefahr besteht, Dämpfe einzusatmen. Lesen Sie alle Anweisungen, die der Maske beiliegen, um sicherzustellen, dass die Maske den notwendigen Schutz vor dem Einatmen schädlicher Dämpfe bietet.
5. Bevor Sie den Hochdruckreiniger bei kaltem Wetter in Betrieb nehmen, überprüfen Sie alle Teile des Geräts und stellen Sie sicher, dass sich kein Eis gebildet hat. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0°C (32°F) fällt.
6. MODIFIZIEREN SIE KEINE KOMPONENTEN! Geräte mit beschädigten oder

	fehlenden Teilen oder ohne Schutzgehäuse oder Abdeckungen dürfen NIEMALS betrieben werden.
7.	Lassen Sie den Hochdruckschlauch mit dem Hochdruckreiniger und der Spritzpistole verbunden, wenn das System unter Druck steht. Das Lösen des Schlauches, wenn das Gerät unter Druck steht, ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
8.	Lassen Sie den Hochdruckreiniger nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzschalter eingeschaltet ist.
9.	Halten Sie Wasser von elektrischen Leitungen fern, da dies zu einem tödlichen Stromschlag führen kann.

SYMBOLE

Etiketten auf Werkzeugen und Anleitungen können Symbole enthalten. Sie enthalten wichtige Informationen über das Produkt oder Anweisungen für seine Verwendung.



Weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin.



Doppelt isolierte Konstruktion



Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und verwenden Sie es nicht an feuchten Orten.



Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor er dieses Produkt benutzt.



Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt immer eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz und, falls erforderlich, einen vollständigen Gesichtsschutz.




Wasserstrahl niemals auf Menschen oder Haustiere und halten Sie keine Körperteile in den Strahl. Auch undichte Schläuche und Armaturen können zu Verletzungen führen. Halten Sie sich nicht am Schlauch oder an den Armaturen fest.



Um die Verletzungsgefahr beim Spritzen zu verringern, halten Sie die Sprühlanze bei eingeschaltetem Gerät mit beiden Händen fest.



Wenn Sie das Gerät nicht im Trockenen verwenden und die Sicherheitspraktiken nicht befolgen, kann es zu einem Stromschlag kommen.



Warnung! Richten Sie die Pistole niemals auf Menschen, Tiere, das Gehäuse des Geräts, die Stromversorgung oder auf elektrische Geräte.



Das Gerät ist nicht für den Anschluss an die Trinkwasserversorgung bestimmt.



Gebrauchte Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen dort recycelt werden, wo sie vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN

Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Defekts des Geräts funktioniert die Erdung und minimiert so das Risiko eines Stromschlags für den Benutzer. Das Netzkabel muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die alle nationalen Normen und Vorschriften für die Installation und Erdung erfüllt. Die Betriebsspannung ist die nationale Versorgungsspannung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist, bitten Sie einen qualifizierten Elektriker oder eine Wartungsperson, dies zu überprüfen. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker des Geräts vor. Wenn ein nicht kompatibler Stecker am Gerät angebracht ist, überlassen Sie den passenden Stecker einem qualifizierten Elektriker. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit Adaptern

VERWENDUNG VON VERLÄNGERUNGSKABELN

Verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel mit geerdetem Stecker, der mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen ist, die in den Stecker passt. Verwenden Sie nur ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass es dicht mit der Steckdose verbunden ist. Diese Verlängerungsschnüre sind wie folgt: Gekennzeichnet als "Für den Außenbereich geeignet. Wenn es nicht benutzt wird, nicht im Freien aufbewahren. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit der für das Gerät geeigneten Spannung und Stromstärke. Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel, überprüfen Sie die Verlängerungskabel vor der Verwendung und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie Verlängerungskabel nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Kabel nicht, insbesondere wenn es zu einer Steckdose gezogen wird. Halten Sie das Kabel von der Wärmequelle fern und vermeiden Sie scharfe Kanten. Ziehen Sie das Verlängerungskabel immer aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät aus dem Anschluss des Verlängerungskabels entfernen. Beschädigte Netzkabel oder spezielle Anschlusskabel dürfen nur durch den Hersteller oder den Kundendienst ausgetauscht werden.

WARNUNG - Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, sollten alle Anschlüsse trocken sein und den Boden nicht berühren. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile des Geräts beschädigt sind, z. B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche, Abzugspistole.

Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, müssen Stecker und Steckdose wasserdicht sein. **WARNUNG:** Ungeeignete Verlängerungskabeln können gefährlich sein.


Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen oder warten, wenn Sie Teile austauschen oder das Gerät auf eine andere Funktion umstellen.

DIE RICHTIGE VERWENDUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS

DIESES GERÄT IST NUR FÜR KALTES WASSER GEEIGNET!


VERWENDEN SIE MIT DIESEM HOCHDRUCKREINIGER KEIN HEISSES WASSER.

1. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger mit einem Druck, der nicht höher ist als der Nenndruck des Druckreinigers. Starten Sie den Hochdruckreiniger niemals ohne Wasserversorgung. Die Inbetriebnahme des Geräts ohne Wasserzufuhr führt zu irreparablen Schäden am Gerät.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Wasserversorgung für den Hochdruckreiniger nicht verschmutzt ist oder ätzende chemische Produkte enthält. Die Verwendung von schmutzigem Wasser beeinträchtigt die Lebensdauer des Hochdruckreinigers.
3. ACHTUNG - Der Hochdruckreiniger kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B. für die Reinigung von Autos, Booten, Terrassen, Decks, Garagen usw., bei denen ein hoher Druck erforderlich ist, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Ein Hochdruckwasserstrahl kann bei unsachgemäßer Anwendung die Arbeitsfläche beschädigen! Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Bedienungshinweise". Testen Sie immer zuerst in einem offenen Bereich.
4. Bewegen Sie das Gerät NIEMALS durch Ziehen am Hochdruckschlauch. Verwenden Sie den Griff an der Oberseite des Geräts.
5. Halten Sie die Hochdruckpistole und das Handstück immer mit zwei Händen. Halten Sie die Pistole/das Spray mit einer Hand und stützen Sie mit der anderen Hand das Rohr (siehe Abbildung).
6. Beim Dosieren von Reinigungsmittel trägt der Hochdruckreiniger das Reinigungsmittel nur mit geringem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Nach dem Auftragen des Reinigungsmittels




Schritt 3

Bringen Sie den Pistolenhaken und den Netzkabelhaken an und schrauben Sie den Pistolengriff wie unten gezeigt fest an das Hauptteil. Die Schrauben werden zusammen mit dem Hauptteil verpackt, bitte überprüfen Sie sie nach dem Auspacken und finden Sie sie.




Schritt 4

Setzen Sie die verstellbare Sprühdüse (J) in die Pistole (H) ein. Schieben und drehen Sie die verstellbare Düse (J) im Uhrzeigersinn in die Pistole (H), bis sie von Hand festgezogen wird, um sie zu arretieren. Sobald die Teile richtig verbunden sind, können sie nicht mehr durch gerades Ziehen an der verstellbaren Düse getrennt werden. Alle Kappen müssen zur ordnungsgemäßen Verwendung in die Pistole (H) eingesetzt werden.




Schritt 5

Schließen Sie den Hochdruckschlauch (C) an den Wasserausgang des Hochdruckreinigers an. Setzen Sie es ein und schließen Sie es schnell an, um ein Auslaufen zu vermeiden. Wenn die Komponenten richtig verbunden sind, können sie nicht getrennt werden, indem man sie gerade aus dem Wasserauslass herauszieht.



Schritt 6

Schließen Sie den Schlauchanschluss an den Hochdruckreiniger an. Entfernen Sie vor dem Anschließen des Steckers an das Anschlussstück die Kunststoffkappe, die vor dem Versand am Anschlussstück des Hochdruckreinigers angebracht wird. Nach dem Entfernen kann die Kunststoffkappe entsorgt werden. Sobald beide Teile installiert sind, befestigen Sie den Gartenschlauch mit der Kupplungsschraube am Hochdruckreiniger. Schließen Sie den Gartenschlauch an die Wasserdüse an.



BETRIEBSANLEITUNG

**DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH MIT KALTEM WASSER BESTIMMT!
VERWENDEN SIE MIT DIESEM HOCHDRUCKREINIGER KEIN HEISSES WASSER!**

Inbetriebnahme

Nachdem Sie den Hochdruckreiniger an eine Kaltwasserquelle angeschlossen haben, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass der EIN-/AUS-Schalter in der Position OFF (AUS) steht.
- Schließen Sie den Gartenschlauch an das Einlassventil an.
- Setzen Sie die verstellbare Sprühdüse gemäß Installationsschritt #1 in die Pistole ein.
- Befestigen Sie den Griff gemäß Installationsschritt #2 am Hauptteil des Geräts
- Bringen Sie den Pistolenhaken und den Netzkabelhaken an und schrauben Sie den Pistolengriff gemäß Installationsschritt #3 an.
- Setzen Sie die verstellbare Spritzdüse gemäß Installationsschritt #4 in die Pistole ein.
- Verbinden Sie den Hochdruckschlauch mit dem Hochdruck-Ausgangsanschluss gemäß Installationsschritt #6.
- Schließen Sie den Gartenschlauch gemäß Installationsschritt #6 an den Einlassstutzen des Hochdruckreinigers an.
- Öffnen Sie das Wasserversorgungsventil vollständig.
- Drücken Sie den Pistolenauslöser, um die gesamte Restluft aus der Pumpe und dem Schlauch abzulassen, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Starten Sie den Hochdruckreiniger, indem Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position "Ein" bringen und den Auslöser drücken. HINWEIS: Der Motor läuft nicht kontinuierlich, sondern nur, wenn der Auslöser gedrückt wird.

WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR! Das Gerät beginnt zu sprühen, wenn der Abzug gedrückt wird. Wenn Sie das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten, ist noch ein hoher Druck im Schlauch und im Gerät vorhanden. Richten Sie die Pistole in eine sichere Richtung und bauen Sie den Überdruck ab. Richten Sie den Hochdruckwasserstrahl NIEMALS auf Menschen oder Tiere.

Automatische Ein- und Ausschaltung

Der Hochdruckreiniger ist mit einem automatischen Ein- und Ausschalter ausgestattet. Der Hochdruckreiniger funktioniert nur, wenn der Netzschalter auf ON steht und der Pistolenauslöser gedrückt wird. Wenn Sie den Abzug loslassen, um den Wasserstrahl der Pistole zu stoppen, schaltet sich der Motor des Hochdruckreinigers automatisch ab. Drücken Sie einfach erneut auf den Auslöser, um das Reinigungsmittel

wieder zu verwenden. Wenn Sie den Druckreiniger nicht mehr verwenden möchten, lassen Sie den Abzug los und schalten Sie das Gerät in die Position OFF. Das Gerät sollte vollständig ausgeschaltet sein, wenn es nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist.

Entlüften der Pistole

Es ist sehr wichtig, die Pistole zu entlüften, bevor Sie den Hochdruckreiniger benutzen. Für den Zusammenbau des Hochdruckreinigers lesen Sie bitte die "Montageanleitung". Um die Pistole zu entlüften, schließen Sie einfach den Gartenschlauch an den Hochdruckreiniger an und drücken Sie den Abzug, BEVOR Sie den Strom einschalten. Auf diese Weise können Sie vor der Verwendung des Geräts die im Hochdruckreiniger und in der Pistole eingeschlossene Luft entfernen. Halten Sie den Auslöser etwa eine Minute lang gedrückt, um überschüssige Luft aus dem Gerät abzulassen. Während dieses Vorgangs fließt das Wasser mit geringem Druck durch die Pistole. Weitere Tipps zum Entlüften finden Sie im Abschnitt "Betriebsanleitung".


Sicherheitsabzugssperre



Dieser Hochdruckreiniger ist mit einer Sicherheitssperre am Pistolenauslöser ausgestattet. Wenn Sie den Hochdruckreiniger nicht benutzen, verwenden Sie die Sicherheitssperre, um ein versehentliches Einschalten des Hochdruckreinigers zu verhindern.

Einstellbare Sprühdüse


Mit der verstellbaren Düse können Sie jede Art von Sprühstrahl verwenden, vom Vollstrahl (Abbildung 1) bis zum Direktstrahl (Abbildung 2). Wenn Sie einen Hochdruckreiniger zum Reinigen von Holzterrassen, Abstellgleisen, Fahrzeugen usw. verwenden, beginnen Sie immer mit dem Sprühen aus einem Abstand von mindestens 15 cm, um eine Beschädigung der Oberfläche des zu reinigenden Materials zu vermeiden. Beginnen Sie das Sprühen immer in einem Testbereich, der frei von Menschen und Gegenständen ist.



- Achtung: Hochdruckdüsen können bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein. Richten Sie den Sprühstrahl nicht auf Personen, stromführende elektrische Geräte oder das Gerät selbst.
- Richten Sie den Strahl nicht auf sich selbst oder andere, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.

Entsperren Sie die Lanze

Wenn die Düse verstopft ist, baut die Pumpe Druck auf und kann das Gerät zum Springen bringen. Sie können die Düse reinigen, indem Sie eine Nadel in die Spitze einführen, um die Ablagerungen zu entfernen. Wenn Sie eine verstellbare Düse haben, können Sie den Düsenflansch (von Hoch- zu Niederdruck) durch regelmäßiges Auftragen von wasserunlöslichem Schmierfett schmieren.



VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN

DER HOCHDRUCKREINIGER GIBT DAS REINIGUNGSMITTEL MIT NIEDRIGEM DRUCK AB. VERWENDEN SIE ZUM SPÜLEN DIE VERSTELLBARE SPRÜHDÜSE.

DIE BIOLOGISCH ABBAUBAREN REINIGUNGSMITTEL SIND SPEZIELL FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELT UND DES HOCHDRUCKREINIGERS FORMULIERT. DIESE REINIGUNGSMITTEL VERSTOPFEN DEN FILTER NICHT UND SCHÜTZEN DIE INNEREN TEILE DES HOCHDRUCKREINIGERS FÜR EINE LÄNGERE LEBENSDAUER.

Der eingebaute Reinigungsmittelspender ermöglicht es, verschiedene Arten von Flüssigwaschmitteln auf die Arbeitsfläche aufzutragen. Die Anwendung von Reinigungsmitteln erfolgt nur unter niedrigem Druck.

Setzen Sie die verstellbare Düse in die Pistole ein und drücken Sie sie bis zum Ende " " so dass sich der Hochdruckreiniger im Niederdruckmodus befindet (siehe Abbildung A unten). Entfernen Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters und füllen Sie ihn nur mit Flüssigwaschmittel (siehe Abbildung B unten). Gießen Sie kein Wasser in den Tank. Der Hochdruckreiniger mischt automatisch Wasser und Reinigungsmittel.

Wenn Sie die Reinigungsmittelmenge anpassen müssen, können Sie den Knopf nach links drehen, um die Menge zu verringern, und nach rechts, um sie zu erhöhen, je nach Ihren spezifischen Reinigungsanforderungen (siehe Abbildung C unten).

Wenn Sie mit dem Auftragen des Reinigungsmittels auf die Arbeitsfläche fertig sind, ziehen Sie sie bis zum Ende " " der verstellbaren Düse und sprühen das Reinigungsmittel mit dem Hochdruckreiniger ab (siehe Abbildung A unten). Im Hochdruckmodus gibt der Hochdruckreiniger kein Reinigungsmittel aus.

FIGURE A




FIGURE B





FIGURE C



WARNUNG: VERWENDEN SIE NIEMALS PRODUKTE MIT BLEICHMITTEL ODER CHLOR ODER ANDEREN ÄTZENDEN STOFFEN, EINSCHLIESSLICH LÖSUNGSMITTELHALTIGER FLÜSSIGKEITEN (Z. B. GAS, ÖLE USW.), TRINATRIUMPHOSPHAT-PRODUKTE, AMMONIAK ODER REINIGUNGSMITTEL AUF SÄUREBASIS. DIESE CHEMIKALIEN KÖNNEN DAS GERÄT BESCHÄDIGEN UND DIE ZU REINIGENDE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN. LESEN SIE IMMER DAS ETIKETT.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Ausschalten des Hochdruckreinigers

WENN SIE IHREN HOCHDRUCKREINIGER NICHT MEHR BENUTZEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR, UM DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN:

Stellen Sie den Hochdruckreiniger auf die Position OFF. Stellen Sie die Wasserversorgung ab.

Bevor Sie den Hochdruckschlauch abziehen, richten Sie die Pistole in eine sichere Richtung und lassen Sie das Hochdruckwasser ab.

Trennen Sie den Hochdruckschlauch vom Hochdruckreiniger und der Pistole. Ziehen Sie den Gartenschlauch vom Hochdruckreiniger ab.

Entfernen Sie die Schnellkupplung vom Gartenschlauch und befestigen Sie sie an dem Kupplungsstück, das zur Aufbewahrung am Hochdruckreiniger installiert ist.

Entfernen Sie überschüssiges Wasser aus der Pumpe, indem Sie das Gerät auf beide Seiten kippen, um das restliche Wasser aus den Ein- und Auslassanschlüssen abzulassen.

Nehmen Sie den Wasserzulauffilter heraus und spülen Sie ihn mit Wasser aus, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen. Geben Sie den Filter nach der Reinigung zurück.

Leeren Sie den Waschmittelbehälter und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus. Wischen Sie alle Wasserreste von allen Teilen und Armaturen ab.

Aktivieren Sie die Sicherheitssperre an der Waffe.

Lagern Sie den Hochdruckreiniger, die Teile und das Zubehör an einem Ort mit einer Temperatur über 0°C (32°F).

Überwinterung und Langzeitlagerung

FÜHREN SIE ALLE OBEN GENANNTEN SPERRVERFAHREN DURCH UND FÜGEN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE HINZU....

Nach dem Abklemmen der Wasserzufuhr und vor dem Abklemmen des Hochdruckschlauchs den Hochdruckreiniger für **2-3** Sekunden einschalten, bis das Restwasser aus der Pumpe fließt.

SCHALTEN SIE DAS GERÄT SOFORT AUS.

DIE WEITERE VERWENDUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS OHNE WASSERANSCHLUSS FÜHRT ZU SCHWEREN SCHÄDEN AM GERÄT!

Lagern Sie den Hochdruckreiniger, Teile und Zubehör immer an einem Ort mit Temperaturen über 0°C (32°F).

WARNUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DIESER LAGERUNGSANWEISUNGEN FÜHRT ZUR BESCHÄDIGUNG DER PUMPE.

Wartung

Dieser Hochdruckreiniger ist mit einem versiegelten Schmiersystem ausgestattet, so dass kein Öl nachgefüllt werden muss.

Prüfen Sie alle Schläuche und Zubehörteile vor der Verwendung auf Beschädigungen.

Prüfen Sie den Einlassfilter regelmäßig auf Ablagerungen. Reinigen Sie diesen Filter regelmäßig, um maximale Leistung zu erzielen.

REINIGUNGSHINWEISE

HINWEIS: TESTEN SIE DEN REINIGER IMMER IN EINEM BEREICH, DER FREI VON MENSCHEN UND GEGENSTÄNDEN IST, BEVOR SIE IHN AUF EINE OBERFLÄCHE SPRÜHEN.

Podeste aus Holz und Vinyl

Spülen Sie das Podest und den umliegenden Bereich mit Süßwasser ab. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmitteltank und tragen Sie das Mittel mit geringem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Arbeitsbereich in kleinere Abschnitte unterteilen und jeden Abschnitt einzeln reinigen. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten auf der Oberfläche einwirken und spülen Sie es dann mit Hochdruck ab. **LASSEN SIE DAS REINIGUNGSMITTEL NICHT EINTROCKNEN.** Reinigen Sie immer von links nach rechts und von oben nach unten, um beste Ergebnisse zu erzielen. Spülen Sie unter Hochdruck **mit einem Fächerspray**, wobei die Spitze der Sprühdüse mindestens 6-9 cm von der zu reinigenden Oberfläche entfernt sein muss. Halten Sie einen größeren Abstand zu der zu reinigenden Fläche, wenn Sie direkt sprühen. **Hinweis: Vergrößern Sie bei weicherem Holz den Abstand zum Reinigungsbereich.**

Zementdecks, Stein und Ziegel

Mit frischem Wasser ausspülen. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmitteltank und tragen Sie das Mittel mit geringem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Spülen Sie unter hohem Druck mit einem Fächerstrahl in einer kreisenden Bewegung, wobei die Düsen Spitze mindestens 3-6 Zoll von der zu reinigenden Oberfläche entfernt sein muss. Halten Sie einen größeren Abstand zu der zu reinigenden Fläche, wenn Sie direkt sprühen.

Autos, Boote und Motorräder

Mit frischem Wasser ausspülen. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmitteltank und tragen Sie das Mittel mit geringem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine Seite nach der anderen reinigen. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten auf der Oberfläche einwirken, aber lassen Sie es nicht eintrocknen. Spülen Sie unter hohem Druck mit einem Fächerspray in einer kreisenden Bewegung, wobei die Düsen Spitze mindestens 15 cm von der zu reinigenden Oberfläche entfernt sein muss. Halten Sie bei direktem Sprühen einen größeren Abstand zu der zu reinigenden Fläche ein. Wischen Sie die Oberfläche trocken, um sie zu polieren.

Grills, Elektrogeräte und Gartengeräte

Mit frischem Wasser ausspülen. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmitteltank und tragen Sie das Mittel mit geringem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten auf der Oberfläche, aber lassen Sie es nicht eintrocknen. Unter hohem Druck mit einem Fächerspray abspülen, wobei die Düsen Spitze mindestens 1 bis 3 Zentimeter von der zu reinigenden Oberfläche entfernt sein muss. Halten Sie einen größeren Abstand zu der zu reinigenden Fläche, wenn Sie direkt sprühen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	AC220-240V, AC120-127V
Netzfrequenz	50 /60Hz
Nennleistung	2500W
Nenndruck	130bar
Max. Druck	160bar
Nenndurchfluss	7L/Minute
Max. Wasserversorgung unter Druck	1.2 MPa
Max. Wassertemperatur	50°C
Schalldruckpegel (K=3dB(A)):LpA	78 dB
Schallleistungspegel (K=3dB(A)):LpA	89 dB
Schwingungswert (K=1,5 m/s ²)	≤2.5m/s ²
Gewicht	21 kg

FEHLERSUCHE

WENN DER SCHALTER AUF POSITION "I" STEHT, STARTET DAS GERÄT NICHT

MÖGLICHE URSACHE

Steckdose ist defekt
Unzureichende Spannung
Netzkabel ist nicht angeschlossen

LÖSUNG

Stecker, Steckdose, Sicherungen prüfen
Überprüfen Sie, ob die Spannung korrekt ist.
Netzkabel anschließen

DIE PUMPE ERREICHT NICHT DEN RICHTIGEN DRUCK ODER SCHWANKT

MÖGLICHE URSACHE

Wasserzulauffilter ist verstopft
Pumpe saugt Luft an
Ansaugventile sind verstopft/abgenutzt.
Gartenschlauchdurchmesser zu klein
Begrenzte Wasserversorgung
Unzureichende Wasserversorgung

LÖSUNG

Filter entfernen und reinigen
Anschlüsse nachziehen/ System entlüften
Ventile reinigen oder ersetzen
Durch einen zölligen Gartenschlauch ersetzen
Schlauch auf Knicke oder Lecks prüfen
Völlig offene Wasserquelle

DER HOCHDRUCKREINIGER HAT KEINEN DRUCK ODER HÄLT IHN NICHT AUFRECHT

MÖGLICHE URSACHE

Zu viel Luft in Wasserleitung und Pumpe

LÖSUNG

Gerät und Wasserversorgung abschalten/
Entlüftungssystem/ Abfluss aufhalten

DER HOCHDRUCKREINIGER MACHT ÜBERMÄSSIGEN LÄRM

MÖGLICHE URSACHE

Einlass ist blockiert
Ventile sind abgenutzt, verschmutzt

LÖSUNG

Einlassventile prüfen
Ventile prüfen, reinigen oder ersetzen

oder verstopft
Filter ist verschmutzt

Filter prüfen, reinigen oder austauschen

DER MOTOR WÄHREND DES BETRIEBS AUFHÖRT ZU LAUFEN

MÖGLICHE URSACHE

Die Netzspannung ist niedriger als empfohlen

LÖSUNG

Überprüfen Sie die korrekte Spannung

EU-Konformitätserklärung

Malis B. Machoński sp. k. erklärt, dass das Gerät Maltec Hochdruckreiniger M7.2500-IND Turbo mit allen Anforderungen bezüglich LVD 2014/35/EU, EC 2014/30/EU übereinstimmt und die folgenden Normen erfüllt:

EN 60335-1:2012/A2:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl



Bartosz Machoński